

マスク非着用警告を無効にする

注意) 機器のバージョンによってログイン方法が異なります。


AI顔認証ターミナル

V2

Ver.2.X.X
設定方法

設定画面へのログイン

- ①画面を 5 秒間、長押しします。
- ②管理者パスワードをソフトキーボードで入力し、「OK」ボタンを押します。
※パスワードは販売店にご確認ください
- ③メニュー画面が表示されます。



マスク検知機能を無効にする

- ①メニュー画面から「システム」をタップします。
- ②「顔画像」タブを選択します。
- ③「マスク検出有効」を無効にします。
- ④右上のチェックマークを選択し、設定を保存します。



マスク非着用警告を無効にする

注意) 機器のバージョンによってログイン方法が異なります。

AI顔認証ターミナル

V3

Ver.3.X.X
設定方法

設定画面へのログイン

- ①画面を5秒間長押しし、横にスワイプします。
- ②管理者パスワードをソフトキーボードで入力し、「OK」ボタンを押します。
※パスワードは販売店にご確認ください
- ③メニュー画面が表示されます。



マスク検知機能を無効にする

- ①メニュー画面から「生体認証」をタップします。
- ②「マスク着用検知有効」をタップします。
- ③「マスク着用顔検出」を無効にします。
- ④左上の矢印をタップし、設定を保存します。

